



Die Relais KTL und KTR dienen zum Unterbrechen der Zuleitungen zum Taster der jeweils anderen Drehrichtung, wenn DR auf Recht oder Links gestellt worden ist. (Sonst gibt es bei Betätigung des falschen Tasters ein Kurzschluss)

				Datum	Name	Benennung:  <b>Vorschubsteuerung Opti Bf20</b>
			Bearb	5.2.07	JS	
			Gepr.			
			Norm			
			Jürgen Schwelm PC-Meßtechnik			Zeichn.Nr.: <b>VSS-OPTI</b>
						Art.-Nr.: <div></div>
Zust. Änd:	Datum	Name	Ers. für:	ARBEITSANWEISUNG: <b>BLATT 1</b> von <b>1</b>		